

Eiche wild braun gekittet

Decklage ca. 2,5 mm

3-Schicht Aufbau mit 13 mm Gesamtdicke

Admonter

Naturholzboden



Farbe	Stärke (mm)	Aufbau	Art.Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
natur	13	3-Schicht	138731	192	classic	2000	gebürstet	ec	lock-it
	13			192	classic	2400	gebürstet	ec	lock-it
weiß	13			192	classic	2000	gebürstet	ec	lock-it
	13			192	classic	2400	gebürstet	ec	lock-it
stone	13		138733	192	classic	2000	gebürstet	ec	lock-it
	13			192	classic	2400	gebürstet	ec	lock-it

Profil Nut & Feder auf Anfrage

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care

ADMONTER ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN	Typ 1	Typ 2 D	Typ 3

ADMONTER ZUBEHÖR TREPPIKENKANTEN	Beispielbilder! Alle verfügbaren Treppenkanten (je nach Holzart und Stärke), finden Sie in der Preisliste					Beispiel Objekt

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m³]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten
Eiche	13	6,7	7+-2	0,13	0,098	41	C _{fl} -s1



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Admonter Holzindustrie AG | Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at | admonter.com

21.03.2025

Eiche wild braun gekittet - Details

Decklage ca. 2,5 mm

3-Schicht Aufbau mit 13 mm Gesamtdicke

Admonter

Naturholzboden



Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic Parkettkleber. Eine schwimmende Verlegung ist für vorliegende Produkte nicht freigegeben.

Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Weiters freigegeben sind Trockenestrich-Systeme wie z.B. Fermacell. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt [Admonter auf Fußbodenheizungen](#) und [Admonter Elastic Parkettkleber auf Fermacell-Trockenestrichen](#).

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

HINWEIS - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungöle laut Admonter Preisliste.

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Wir empfehlen eine Beratung anhand von Musterplatten.